



TEXO SANITARNI SILIKON, TX-S-01, TX-S-02

Brtvilo s acetoksistvrdnjivačem za spojeve u sanitarnim prostorijama

OPIS PROIZVODA

TEXO Sanitarni silikon je silikonsko brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem za sanitarnu primjenu, stvrdnjava u prisutnosti vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu. Proizvod ima svojstvo odlične otpornosti na UV zrake i vremenske prilike.

PREDNOSTI

- Za primjenu u kuhinjama, kupaonicama i tuš kabinama
- Izvrsno prianja na staklo, drvo, keramiku i pločice
- Otporno na plijesan
- Postojanost boje

PRIMJENA

TEXO Sanitarni silikon je posebno razvijeno, trajno elastično brtvilo za kuhinje, kupaonice i tuš kabine. Za sanitarije na bazi plastike preporučujemo TEXO Silikon neutralni.

UPUTE ZA UPORABU

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje susjednih građevinskih elemenata. Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10mm, omjer je 1:2 sa minimalnom dubinom od barem 10 mm imaksimalno 15mm. Za bolje rezultate preporučujemo koristiti Texo tekućinu za zaglađivanje fuga (TX-FUG-02) te Texo lopatice za fugiranje (TX-FUG-01). Tekućinu pošpricajte na mokro brtvilo, a lopaticom za fugiranje ujednačite fugiranu površinu i uklonite višak materijala. Za daljnje upite, kontaktirajte našu tehničku službu.

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mekeplastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za primjenu na beton, mramor, olovo, bakar i pocinčanog čelika



Stvaranje kože

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Baza		Acetoxo
Gustoća	ISO 1183-1	1,00 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-40°C to +180°C
Pomjeranje spoja		12,5%
Prekidna čvrstoća	DIN 53504 S2	1,30 N/mm ²
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Shore-tvrdoće	DIN 53505	20
Skupljanje	DIN 53504 S2	500%
	@ Ø3 mm/6,3	
Stopa primjene	bar	200 g/min
Stvaranje kože	DBTM 16	5-6 minutes @ +23°C/50% RH
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
	@ +23°C/50%	
Vrijeme stvrdnjavanja	RH	2 mm/24 hours



To su tipične vrijednosti

POVRŠINSKE PRIPREME I ZAVRŠNA OBRADA

Temperatura primjene: +5°C to +40°C (okruženje i podloga). Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Očistite površine sa čistačem. TEXO Sanitarni silikon ima svojstvo savršenog prijanjanja bez primjene primera na većini neporoznih podloga. Vrlo porozne površine se predobrađuju sa primerom. Preporučujemo testiranje prijanjanja prije primjene

BOJIVO

TEXO Sanitarni silikon nije obojiv. Preporučuje se prekrivanje rubova spoja samoljepljivom trakom da bi se spriječilo onečišćenje silikonom površina koje treba.

Texo trgovina d.o.o.
Ul. Kardinala Franje Kuharića 2
10430 Samobor, Croatia
phone: +385-1-3325405
fax: +385-1-3325407
e-mail: info@texo.hr
www.texo.hr



BOJA: bijela

ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alat se čisti primjenom čistača. Stvrdnuti material se može samo mehanički odstraniti. Ruke se mogu očistiti sa TEXO maramicama za čišćenje (TX-MAR).

VIJEK TRAJANJA

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu

CERTIFIKATI

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E

EN 15651-2: G-CC

EN 15651-3: S XS1

A+ French VOC Regulation

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti.

Raspoloživo na zahtjev.

