



## TEXO SANITARNI SILIKON, TX-S-01, TX-S-02

Brtvilo s acetoksistvrdnjivačem za spojeve u sanitarnim prostorijama

### OPIS PROIZVODA

TEXO Sanitarni silikon je silikonsko brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem za sanitarnu primjenu, stvrdnjava u prisutnosti vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu. Proizvod ima svojstvo odlične otpornosti na UV zrake i vremenske prilike.

### PREDNOSTI

- Za primjenu u kuhinjama, kupaonicama i tuš kabinama
- Izvrsno prianja na staklo, drvo, keramiku i pločice
- Otporno na plijesan
- Postojanost boje

### PRIMJENA

TEXO Sanitarni silikon je posebno razvijeno, trajno elastično brtvilo za kuhinje, kupaonice i tuš kabine. Za sanitarije na bazi plastike preporučujemo TEXO Silikon neutralni.

### UPUTE ZA UPORABU

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje susjednih građevinskih elemenata. Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10mm, omjer je 1:2 sa minimalnom dubinom od barem 10 mm imaksimalno 15mm. Za bolje rezultate preporučujemo koristiti Texo tekućinu za zaglađivanje fuga (TX-FUG-02) te Texo lopatice za fugiranje (TX-FUG-01). Tekućinu pošpricajte na mokro brtvilo, a lopaticom za fugiranje ujednačite fugiranu površinu i uklonite višak materijala. Za daljnje upite, kontaktirajte našu tehničku službu.

### OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mekeplastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za primjenu na beton, mramor, olovo, bakar i pocinčanog čelika



## Stvaranje kože

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,30 N/mm <sup>2</sup>
Baza		Acetoxi
Gustoća	ISO 1183-1	1,00 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-40°C to +180°C
Pomjeranje spoja		12,5%
Prekidna čvrstoća	DIN 53504 S2	1,30 N/mm <sup>2</sup>
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Shore-tvrdoće	DIN 53505	20
Skupljanje	DIN 53504 S2	500%
	@ Ø3 mm/6,3	
Stopa primjene	bar	200 g/min
Stvaranje kože	DBTM 16	5-6 minutes @ +23°C/50% RH
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
	@ +23°C/50%	
Vrijeme stvrdnjavanja	RH	2 mm/24 hours



*To su tipične vrijednosti*

## POVRŠINSKE PRIPREME I ZAVRŠNA OBRADA

Temperatura primjene: +5°C to +40°C (okruženje i podloga). Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Očistite površine sa čistačem. TEXO Sanitarni silikon ima svojstvo savršenog prijanjanja bez primjene primera na većini neporoznih podloga. Vrlo porozne površine se predobrađuju sa primerom. Preporučujemo testiranje prijanjanja prije primjene

## BOJIVO

TEXO Sanitarni silikon nije obojiv. Preporučuje se prekrivanje rubova spoja samoljepljivom trakom da bi se spriječilo onečišćenje silikonom površina koje treba.

Texo trgovina d.o.o.  
Ul. Kardinala Franje Kuharića 2  
10430 Samobor, Croatia  
**phone:** +385-1-3325405  
**fax:** +385-1-3325407  
**e-mail:** info@texo.hr  
www.texo.hr



**BOJA:** transparent

### ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alat se čisti primjenom čistača. Stvrdnuti material se može samo mehanički odstraniti. Ruke se mogu očistiti sa TEXO maramicama za čišćenje (TX-MAR).

### VIJEK TRAJANJA

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu

### CERTIFIKATI

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E

EN 15651-2: G-CC

EN 15651-3: S XS1

A+ French VOC Regulation

### ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti.

Raspoloživo na zahtjev.

